

NEXHO

system

Instrucciones de funcionamiento y montaje **Mando Numérico NEXHO-NM**



ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones atentamente y consérvelas para posteriores consultas. La instalación de los diferentes equipos de la gama NEXHO System ha de realizarla un instalador electricista competente, con carnet debidamente acreditado y debe ajustarse al Reglamento de Baja Tensión. Toda la instalación deberá responder a lo citado en el citado Reglamento. Cualquier reclamación no será válida si no se ha tenido en cuenta la norma en vigor.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO	2
Información general.....	2
¿Dónde instalar el Mando Numérico NEXHO-NM?	2
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....	2
¿Cómo resetear un Mando Numérico NEXHO-NM?	2
FICHA TÉCNICA.....	2
Mando Numérico NEXHO-NM.....	2
CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE GARANTÍA.....	2
Condiciones de prestación de garantía.....	2
Muy importante.....	2
Cláusulas de garantía	2
Causas que excluyen la cobertura de la garantía	2

Información general

Queremos agradecerle la adquisición del Mando Numérico NEXHO-NM de FARHO.

Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos de aparatos domésticos según las normas UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6, UNE-EN 300 220.

Gracias al Mando Numérico NEXHO-NM usted podrá activar o desactivar el modo de seguridad de su vivienda introduciendo los cuatro dígitos de la contraseña que haya configurado en su Unidad Central NEXHO-UC.

Además, podrá asociar órdenes predefinidas a los diferentes pulsadores del mando para actuar sobre otros equipos del sistema NEXHO de forma rápida y sencilla.

¿Dónde instalar el Mando Numérico NEXHO-NM?


Instale el Mando Numérico NEXHO-NM en la entrada o entradas a su vivienda, desde donde pueda introducir la contraseña para "armar" o "desarmar" el modo de seguridad del sistema cómodamente.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Retire la tapa trasera del Mando Numérico e introduzca las baterías tipo AAA de alimentación en los alojamientos existentes respetando la polaridad indicada. Cierre de nuevo la tapa trasera.



Coloque el soporte para pared provisto con el equipo el lugar donde desea ubicar el Mando Numérico, comprobando que las flechas grabadas en él queden apuntando hacia arriba. Ayudándose de un lápiz marque el lugar donde irán emplazados los tornillos de sujeción.



Retire momentáneamente el soporte e instale los tacos para tornillos en las marcas que ha realizado. Coloque de nuevo el soporte y apriete los tornillos hasta fijar definitivamente el soporte a la pared de la estancia.


Inserte el Mando Numérico en el soporte y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que quede en posición vertical. A partir de este momento usted podrá utilizar el Mando Numérico desde esta posición fija, o separarlo del soporte para poder usarlo como si fuese un mando a distancia.



Recuerde que para que el módulo quede instalado dentro del sistema, usted debe configurarlo junto con la unidad central NEXHO-UC del sistema NEXHO. Para ello consulte el apartado ¿cómo instalar módulos numéricos en la red domótica? Del manual de la unidad central NEXHO-UC.

¿Cómo resetear un Mando Numérico NEXHO-NM?

Para resetear el Mando Numérico NEXHO-NM, presione el pulsador ON y a continuación mantenga presionado el pulsador C durante al menos 4 segundos. El mando emitirá ahora una señal acústica y comenzará a resetearse. Cuando el proceso termine, emitirá una segunda señal acústica, indicando el proceso de reseteo ha finalizado.



Si usted tenía instalado el Mando Numérico NEXHO-NM dentro de una instalación domótica NEXHO, una vez reseteado, el Mando Numérico no enviará la contraseña de seguridad al sistema hasta que usted vuelva a configurarlo. Para ello siga los pasos descritos en el apartado ¿cómo instalar módulos numéricos en la red domótica? Del manual de la unidad central NEXHO-UC.

FICHA TÉCNICA

Mando Numérico NEXHO-NM

MANDO NUMERICO NEXHO-NM	
Banda de emisión	868 MHz
Tensión de alimentación	3 baterías AAA
Consumo	En reposo: 220 nano amperios En funcionamiento: 50 miliamperios



CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE GARANTÍA

Condiciones de prestación de garantía

FARHO garantiza el buen funcionamiento del aparato cuyos datos figuran en el presente documento, siempre que dicho aparato se destine a usos domésticos. Todos los productos FARHO, deben ser instalados por Instaladores Autorizados, provistos de carnet profesional que les acredite como tales. Para su seguridad, antes de comenzar la instalación, deberán tenerse las instrucciones que acompañan cada producto.

FARHO pone la fábrica a su disposición para que se realicen todas aquellas reparaciones que fuesen necesarias, así como para asegurarle el correcto funcionamiento del producto durante toda la vida del mismo.

Esto significa para UD., como usuario:

- Seguridad en las piezas de recambio originales.
- Personal con formación y documentación original para el desarrollo de esta actividad, preparado por FARHO.

Muy importante

Los siguientes documentos pueden ser utilizados para acreditar la fecha de inicio del período de garantía:

1. Factura del aparato y de la instalación.
2. Contrato de suministro de electricidad en instalaciones o viviendas de nueva construcción.
3. Boletín del Gremio de Instaladores e Industria, en el caso de reforma de nueva instalación o vivienda.

Si a petición expresa del usuario, se realizaran, en nuestras instalaciones, servicios adicionales fuera de la prestación en garantía, el coste adicional de estos servicios no será cubiertos por la mencionada garantía.

Todos los productos FARHO, deben ser instalados según reglamentación vigente y de acuerdo con el manual de funcionamiento e instalación que se incluye. Una instalación incorrecta o no conforme con las normas, provocarán la pérdida total de garantía.

Cláusulas de garantía

Nota muy importante para la validez de esta garantía: en el momento de la intervención técnica en fábrica, es absolutamente imprescindible presentar al personal autorizado el presente certificado junto con la factura de compra del aparato debidamente cumplimentada.

Durante los primeros seis meses de a partir de la fecha de adquisición, la presente GARANTÍA cubre la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados o reposición de cualquier pieza o componente defectuoso, sin cargo alguno para el usuario, realizada en las instalaciones de FARHO, incluyendo los portes a fábrica, así como la mano de obra necesaria para restituir el aparato a sus prestaciones y funcionamiento adecuados.

Durante este período, si la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el objeto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas características y si esto no fuera posible, a la devolución del precio pagado.

Durante los 18 meses siguientes al plazo contemplado en el punto anterior, FARHO repondrá cualquier pieza o componente defectuoso, sin cargo alguno para el usuario, incluyendo también los portes hasta fábrica, así como la mano de obra correspondiente a la reparación en nuestras instalaciones.

Causas que excluyen la cobertura de la garantía

1. Averías producidas por fenómenos atmosféricos o geológicos (helada, tormentas, lluvias, etc.) así como las derivadas de voltaje inadecuado.
2. Las piezas, o componentes, golpeadas en el transporte o instalación.
3. Las operaciones de limpieza en el aparato o componentes del mismo, motivadas por suciedad, grasas u otras circunstancias del local donde esté instalado.
4. Modificación de los productos originales de FARHO, sin consultar a la fábrica o empleando repuestos no especificados por ésta.

**CUALQUIER INCIDENCIA, SOLAMENTE SERÁ
ATENDIDA DESDE FÁBRICA
LLÁMENOS AL**

902 105 271

Y LE INDICAREMOS LOS PASOS A SEGUIR

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II, Parcelas 9 a 13
Tlfs.: (+34) 985 514 082 – (+34) 985 514 605
Fax: (+34) 985 514 164
33438 Tabaza (Asturias)
www.farho.com

SISTEMA NEXHO DE CONFORT EN EL HOGAR

Detector de Incendio NM

Distribuido por:

Fecha de compra: de de 20.....

INSTALADOR:

Nombre: Población:

Domicilio: Tlf:

USUARIO:

Nombre: Población:

Domicilio: Fecha pta. En marcha:

Nº Sello del instalador

A rellenar por el instalador



Producto ensayado por
el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia **CE**

